


# >>Wickelkommode<<



**D** Montageanleitung

**GB** Assembly instructions

**FR** Notice de montage

**TR** Montaj talimatı

**IT** Istruzioni di montaggio

**NL** Handleiding voor de montage

**RU** Инструкция по монтажу



**CZ** Montážní návod

**HU** Szerelési útmutató

**RO** Instrucțiuni de montaj

**PL** Instrukcja montażu

**SK** Návod na montáž



# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •  
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Wickelkommode





Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz












0341\_02




Typ • Type • Tip • Típus • Тіро • Тип




1-10 12x 6,3x50	1-30 22x 3x16	1-70 4x 3x30	1-80 31x 3,5x13	1-90 9x 3,5x20	1-110 4x 3,5x35
1-200 14x 6,3x13	2-08 8x	2-10 22x	2-20 30x	2-133 4x	2-220 6x
3-130 4x	5-185 8x	5-190 2x	6-423 2x	8-60 1x	Ø6











1-30		1-90		1-110		5-185	
22x	3x16	4x	3.5x20	3x	3.5x35	4x	




1-10		1-90	
8x	6,3x50	1x	3,5x20
2-133			
1x			



13

1-80		1-110		2-220		8-60	
12x	3,5x13	1x	3,5x35	2x		1x	Ø6



**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor •  
Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание**

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	