









Do montażu
potrzebne są:
Für die Montage
dieser Type
benötigen Sie:




ALPHA 900, 1200







1




Alpha 900 - 56 cm
Alpha 1200 - 86 cm




2



185 cm



2



O1

O1

